

※予告なく形状・仕様・使用方法を変更する場合があります。

取扱店名 ※必ずご記入下さい。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

ご購入日 年 月 日 保証期間:ご購入日より1ヶ年

ご購入者 ※必ずご記入下さい。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

氏名
住所 〒

膨張防護服 記録メモ(使用した記録)

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



無限電光 株式会社

〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com

www.hit-air.com

HAM-AH-JP20220818

キリトリ線

常時携帯

AIRBAG SYSTEM Manual

※使用前に必ずお読み下さい



衝撃緩和保護システム膨張防護服

AIR HOOF

取扱説明書



www.hit-air.com

目次

hit-air ヒットエアー 膨張防護服 取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
- この取扱説明書は、必ず常時携帯して下さい。

1	安全に関する注意事項	P 3
2	概要	P 5
3	構造	P 6
3-1	各名称・形状	P 6
3-2	気室(エアバッグチューブ)	P 7
3-3	エアバッグとプロテクターの二重構造	P 8
4	使用方法	P 9
4-1	着用方法	P 9
4-2	膨張方法	P 10
4-3	排気方法	P 11
5	お手入れ方法(洗濯方法)	P 12
6	保管方法	P 12
7	買い換え(交換)の目安	P 12
8	アフターサービス(メンテナンス・定期点検)	P 13
9	保証について	P 13
	保証書	巻末

はじめに 自主点検

- 膨張防護服(本製品)の、着用前に毎回必ず自主点検をおこなってください。本製品を正しく活用いただく為に、下記の確認事項に基づいて実施してください。
- 本製品は、所有者が責任をもって自主点検してください。



使用前の自主点検での確認事項

部位	点検項目	内容	点検周期
カバー	目視検査	生地、縫製部に損傷、劣化等が無い事	着用前
バックル	目視検査	損傷、劣化等が無い事	着用前
内部気室	漏洩試験	エアバルブからエアポンプで気室を完全に膨らませた状態で24時間放置し、圧力が保たれている事	一年一回
エアバルブ	目視検査	損傷、劣化、ひび割れ、緩み等が無い事	着用前
	目視検査	キャップが取付られている事	着用前
	機能検査	ポンプや口で送気し充気・排気が正しく機能する事(点検後は気室内の空気を抜く事)	着用前
胸部パッド	目視検査	損傷、劣化等が無い事	着用前

※年に一度は取扱店又は、当方に定期点検(メンテナンス)を依頼してください。(有償)