

※予告なく形状・仕様・使用方法を変更する場合があります。

取扱店名 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

ご購入日 年 月 日

ご購入者 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

氏名

住所 〒 -

ヒットエア一付ジャケット記録MEMO



年 月 日



年 月 日



年 月 日



年 月 日



無限電光 株式会社

〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com
URL www.hit-air.com

HAM-AIO-B-JP-HR211012

常時携帯

AIRBAG SYSTEM
Manual

※使用前に必ずお読み下さい



ヒットエア一衝撃緩和保護システム
取扱説明書



乗馬用

一体型エアバッグ
《キーボックス B型》

www.hit-air.com


キ
リ
ト
リ
線

2

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。安心安全のために、年に一度はメンテナンスのご利用をおすすめします。無限電光 株式会社 TEL 052-807-7750 E-mail mugen@hit-air.com

⑥ 伸縮フイターの取付の際に、必ず結び目を付けて下さい。結び目は作動の際にフイターを抜けないように、結び目が外れてエアバッグが膨らみません。

⑤ キーボックス底に伸縮フイターが付いていない事を確認して下さい。
伸縮フイターはキーボックス再生の際にキーボックスに付いた状態で使用して下さい。
伸縮フイターが付いた状態で使用して下さい。



④ フイターと伸縮フイターに劣化はないか？
稼働やほつれなど劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと状況がよくなる場合があります。1〜2年を目安に新しいものにお取り替えをおすすめします。


③ キーボックスの赤い（フイター）が正しくセットされた事を確認して下さい。

② 新品購入時に、キーボックスとキーボックスに封入されているもの、ソールが破損（明らかに破れている）してしまっているものは、キーボックスを外してキーボックスの底部（ネジ部先端）に穴が開いていない事を確認して下さい。

① キーボックスに穴が開いている場合、使用済空気ボックスでの使用できません。
新しい未使用ボックスを取付けてからご使用下さい。
ボンプの底に穴が開いているものは使用できません。
ボンプの底に穴が開いている場合は使用できません。
※未使用カートリッジへの取付けは、「キーボックス再生作業の手順に従って下さい。」(P22〜25参照)

① キーボックスに穴が開いている場合、未使用カートリッジへの取付けは、問題ありません。
キーボックスに穴が開いていない場合、未使用カートリッジへの取付けからご使用下さい。
注意：① カートリッジのねじ込みが緩いと誤作動の原因となります。
(カートリッジへの取付け方法はP25参照)

② 表示が速く場合…破損の原因になります。
※ラベル表示が不明の場合、カートリッジが不明の場合は、hit-air カタログやホームページで確認して下さい。
hit-air カタログやホームページで確認して下さい。
www.hit-air.com



③ キーボックスの容量が異なる場合があります。
※ラベル表示が不明の場合、カートリッジが不明の場合は、hit-air カタログやホームページで確認して下さい。
hit-air カタログやホームページで確認して下さい。
www.hit-air.com

HAM-AIO-B-JP-HR211012



29

URL www.hit-air.com/horse
E-mail mugen@hit-air.com
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012

製造、発売元 無限電光 株式会社

hit-air SHOCK BUFFERING SYSTEM

