

※予告なく形状・仕様・使用方法を変更する場合があります。

取扱店名 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。





ご購入日 年 月 日

ご購入者 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

氏名

住所 〒 --

ヒットエア一付ジャケット記録MEMO

	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日



無限電光 株式会社

〒468-0055 名古屋市中区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com
URL www.hit-air.com/horse

HAM-AIO-Y-JP-HR211013

常時携帯

AIR BAG SYSTEM
Manual


※使用前に必ずお読み下さい



hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM

Horse Riding

ヒットエア衝撃緩和保護システム
取扱説明書



乗馬用


一体型エアバッグ
《キーボックス Y型》

www.hit-air.com


キリトリ線

2

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。安心安全のために、年に一度はメンテナンスのご利用をおすすめします。無限電光社 TEL 052-807-7750 E-mail mugen@hit-air.com

注意  結び目が壊れたりワイヤーが折れたりしてエアバッグが膨らみません。

⑤ 伸縮ワイヤーの取付けの際に、必ず結び目を付けて下さい。結び目は作動の際にワイヤーを抜けないようにスナップフックの役割をします。



④ キーボックスに底にセーフティロックが付いている場合は、キーボックスを再使用の際にキーボックスを取り付けに使用する際は、セーフティロックが付いている状態では作動しません。
必ずセーフティロックは外してからご使用下さい。

③ ワイヤーループ伸縮ワイヤーに劣化がないか？
繊維がほつれたり劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと状況によって劣化することがあります。1～2年で新しいものにお取り替えをおすすめします。

② 未使用カートリッジの取付けは、「キーボックス再生作業」の手順に従ってください。(P22-25参照)

① 未使用カートリッジの底に穴が開いている場合は使用できません。
新しい未使用カートリッジを取り付けてからご使用下さい。
・穴が開いている場合…使用済カートリッジは使用できません。
・穴が開いていない場合…使用済カートリッジは使用できません。
カートリッジの底に穴が開いていないものは使用できません。
(カートリッジの取付け方法の詳細はP14参照)

② 新品購入時にカートリッジの底に穴が開いている場合は、キーボックスの底部分に穴が開いている場合、必ず再生作業をおこなってください。

③ 表示が通らない場合…破損の原因になります。
・表示が通らない場合、サインが不明の時、hit-airのサポートセンターに確認して下さい。
・サインが不明の時、hit-airのサポートセンターに確認して下さい。
・サインが不明の時、hit-airのサポートセンターに確認して下さい。

④ 容量が異なる場合…容量が異なる場合があります。
容量が異なる場合、容量が異なる場合があります。
容量が異なる場合、容量が異なる場合があります。
容量が異なる場合、容量が異なる場合があります。

⑤ 容量が異なる場合…容量が異なる場合があります。
容量が異なる場合、容量が異なる場合があります。
容量が異なる場合、容量が異なる場合があります。

HAM-AIO-Y-JP-HR211013

29

URL www.hit-air.com/horse

E-mail mugen@hit-air.com

TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901

〒468-0055 名古屋市中区池場1丁目1012

無限電光 株式会社

製造、発売元 無限電光 株式会社
SHOCK BUFFERING SYSTEM

hit-air

