

※予告なく形状・仕様・使用方法を変更する場合があります。

取扱店名 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

ご購入日 年 月 日

ご購入者 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

氏名

住所 〒 --

ヒットエア一付ジャケット記録MEMO

- 作動 平成 年 月 日

無限電光 株式会社

〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com
URL www.hit-air.com/horse

HAM-AIO-Y-JP-HR180808

常時携帯

AIR BAG SYSTEM
Manual

※使用前に必ずお読み下さい



hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM

Horse Riding

ヒットエア—衝撃緩和保護システム
取扱説明書



乗馬用
一体型エアバッグ
《キーボックス Y型》


www.hit-air.com

2

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
安心安全のため、年に一度はメンテナンスのご利用をおすすめします。
無限電光㈱ TEL 052-807-7750 e-mail mugen@hit-air.com

注意 ① 結び目がないうナイヤーが接合してエアバッグは膨らみません。

⑤ 伸縮ナイヤーの取付けの際に、必ず結び目を付けて下さい。結び目は作動の際にナイヤーを接合なくするストッパーの役割をします。



④ キーボックス底にセツクソケットが付いていない事を確認して下さい。
セツクソケットはキーボックス再生の際にキーボックス取付けに使用するためです。(詳細はP23-24参照)
・付いている場合...セツクソケットが付いた状態で使用して下さい。
必ずセツクソケットは外してからご使用下さい。

③ ナイヤー伸縮ナイヤーに変化がないか？
擦れや汚れなど劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと劣化により劣化することがあります。1~2年で新しいものにお取り替えをおすすめします。

※未使用カートリッジの取付けは、「キーボックス再生作業」の手順に従って下さい。(P22-25参照)

② ポンプの底に穴が開いている場合は使用できません。
新しい未使用ポンプを取付けてからご使用下さい。
・穴が開いている場合...使用済ポンプですの使用できません。

① カートリッジの底に穴が開いていないものは使用できます。
(カートリッジの取付け方法の詳細はP14参照)

注意 ① カートリッジのねじ込みが緩いと誤作動の原因となります。
キーボックスにカートリッジの取付けは、問題ありません。
・穴が開いていない場合...未使用カートリッジの取付けは、問題ありません。

② 新品購入時に、カートリッジとキーボックスに封印シールが無いもの、シールが破損(明らかに破れている)しているものは、カートリッジを外してポンプの底部(ネジ部分)に穴が開いていない事を確認して下さい。

③ 表示が違った場合...破損の原因になります。
※ラベル表示が不明の場合、サイズが不明の場合は、hit-air カタログやホームページで確認下さい。
ホームページ「交換用ポンプのサイズ表」を参照下さい。
www.hit-air.com

④ ① カートリッジとキーボックスの表示が異なる場合があります。
同じであることを確認して下さい。(ラベルによってラベル表示のない場合があります)

⑤ ① カートリッジとキーボックスの表示が異なる場合があります。
同じであることを確認して下さい。(ラベルによってラベル表示のない場合があります)

29

URL www.hit-air.com/horse
E-mail mugen@hit-air.com

〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901

製造、発売元 無限電光 株式会社

SHOCK BUFFERING SYSTEM
hit-air



HAM-AIO-Y-JP-HR180808