

## ⚠ ご使用前と再生後に必ずチェック!

ヒットエアーをご利用頂き誠にありがとうございます

エアバッグジャケットを安心安全に、正しくご利用頂くために…


当社は出荷時に検品を行っていますが、出荷後に何らかの問題が生じた場合など、また、各自で再生した場合に、安心してご利用頂くためにご確認ください。

### ご使用前に①～⑤について必ずご確認下さい!

**注意** △ ○正しいセットが行わないと作動しない場合や誤作動の原因になります。  
○一度作動したCO2カートリッジボンベは使用できません、必ず外して下さい。  
○hit-air製CO2カートリッジボンベ以外は使用できません。

#### ① モデル指定サイズ(容量)のCO2カートリッジボンベが付いている

CO2カートリッジボンベのシールにサイズ表示があります



#### ② 封印シールが正常(破損なく)に付いている

※各自で再生した場合は付いていません

当社出荷時に未使用CO2カートリッジボンベとキーボックスに封印シールを付けています。

(※キーボールが付いた状態)

- ・モデル指定サイズ(容量)のカートリッジボンベを装備。
- ・カートリッジボンベのネジの緩み防止。
- ・使用済空カートリッジボンベの取付け防止。

**注意** △ 作動後の再生は、必ず"キーボックスの再生作業"の手順に従って下さい。(P22~ 参照)  
空ボンベを付けたままのキーボール取付けは絶対におやめ下さい。

#### ③ ワイヤーラープ、伸縮ワイヤーに劣化がないか?

#### ④ キーボックスの底のネジ穴が見える (セッティングボルトが付いていない)



#### ⑤ 伸縮ワイヤーが正しくセットされている

伸縮ワイヤー取付方法・位置の詳細はP19を参照下さい



①

28

3. 「取扱店名、購入日」の記入のない場合、又、虚偽の記入の場合、保証は一切お受けできません。

2. 必ず「取扱店名、購入日」等の記入が可能な方法の上、保証書内記入欄に記入して下さい。

1. 記入が一巡りで保証書にて。必要であれば別紙印字欄にて記入ください。

○ 本取扱い「本製品は、商品力・重放電等の主たる性能、安全な保証を行うことを目的とするもの」

## ヒットエアー (衝撃緩和保護)システム保証書

### 1. <保証の発効>

この保証書は、お買い上げの販売店が、保証登録書に必要事項を記入、捺印する事により、有効となります。

### 2. <保証内容>

○弊社が製造したヒットエアー付ジャケットを構成する各部品の材料、又は、製造上の不具合が発生した場合は、その部品の交換、又は、補修により、無料で修理致します。その際、取りはずし、交換した部品は、弊社の所有となります。

○使用後のウエア(布地、皮、ケブラー)及び、内部気室(レタンフィルム)の破損については、保証の対象になりません。

### 3. <保証期間>

○お買い上げ日より1ヶ年

○通販等、配達によってお買い上げの場合、発送日より1日後からの1ヶ年となります。

### 4. <保証できない事項>

1). 次に示す事項は、保証修理致しません。

- ① 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び、損傷。
- ② 取扱説明書などに示す取扱方法と異なる使用に起因する不具合。
- ③ 保守、整備の**不良**、又は、間違いに起因する不具合。
- ④ 弊社以外の者(販売店、販売会社含む)が取り付けた、指定外部品及び、それに起因する不具合。
- ⑤ 指定部品であっても、異なった取り付け、操作によって起因する不具合。
- ⑥ 指定されたカートリッジボンベ以外の物を使用した場合。
- ⑦ 地震、台風、落雷、水害などの天災、事故、又は、火災に起因する不具合。
- ⑧ レース、ラリーなどによる酷使、あるいは、一般に車が走行しない場所での使用をされた場合。
- ⑨ 経時変化、あるいは、使用損傷により発生する不具合(各パーツの色あせ、ほつれ、サビ、様のくずれなど)。
- ⑩ 機能上影響のない感覚的現象(しづ、色あせ)、**外観の劣化**。
- ⑪ 海外へ持ち出された場合(その時点で保証が打ち切りになります)。

2). 次に示す費用は負担致しません。

- ① メンテナンスチェック及び、整備にかかる費用。
- ② 使用によって消耗した部品。
- ③ 使用及び、再使用出来なかった事による不便さ、及び損失など。(電話代、レンタカーカード、休業賠償、営業損失など)
- ④ 指定販売店以外での修理費用。

### 5. <保証の適用>

この保証書は、日本国内で販売し、使用される商品のみに適用します。よって、海外へ持ち出される場合は、その時点で保証が打ち切りになります。

◀ 12 保証登録書 P28 保証書 等末

◀ 11 775-51-8161616 P27

◀ 10 重い機器(交換)の扱い方 P27

◀ 9 保管方法 P26

◀ 8 指手入力方法(77-51-8161616) P26

7-2 すべての再生作業 ..... P22

7-1 再生方法 ..... P21

◀ 7 作動機器の再生 P21

◀ 6 作動時間及び、作動機器の注意 P20

5-4 申請データー取扱方法 ..... P19

5-3 申請データー取扱いの回復機能方法 ..... P17

5-2 すべてのデーター削除方法 ..... P16

5-1 すべてのデーター削除方法 ..... P15

◀ 5 使い方 P15

4-6 CO2ガス注入用器具の取扱い ..... P14

4-5 すべての清掃 ..... P13

4-4 オートリリース(クリップ) ..... P12

4-3 オートリリース(クリップ) ..... P11

4-2 純 実 ..... P11

4-1 純能 ..... P11

◀ 4 清掃 P11

◀ 3 各名稱、形狀 P9

◀ 2 摘要 P7

◀ 1 安全に関する注意事項 P5

○ 本取扱いの取扱説明書、必ず開封後お読み下さい。

○ 本使用説明書の取扱説明書を必ず開封して、正しくお読み下さい。

○ 本取扱いの取扱説明書を必ず開封して、正しくお読み下さい。