

△ ご使用前と再生後に必ずチェック!

ヒットエアーをご利用頂き誠にありがとうございます
エアバッグジャケットを安心安全に、正しくご利用頂くために…
当社は出荷時に検品を行っていますが、出荷後に何らかの問題が生じた場合など、
また、各自で再生した場合に、安心してご利用頂くためにご確認ください。

ご使用前に①～⑤について必ずご確認ください!

- 注意! ○正しいセットが行われてないと作動しない場合や誤作動の原因になります。
○一度作動したCO²カートリッジボンベは使用できません、必ず外して下さい。
○hit-air製CO²カートリッジボンベ以外は使用できません。

① モデル指定サイズ(容量)のCO²カートリッジボンベが付いている

CO²カートリッジボンベのシールにサイズ表示があります

② 封印シールが正常(破損なく)に付いている

※各自で再生した場合は付いていません


当社出荷時に未使用CO²カートリッジボンベとキーボックスに封印シールを付けています。
(※キーボールが付いた状態)

- ・モデル指定サイズ(容量)のカートリッジボンベを装備。
- ・カートリッジボンベのネジの緩み防止。
- ・使用済空気カートリッジボンベの取付け防止。

注意! △作動後の再生は、必ず“再生作業”の手順に従って下さい。(P19～P23 参照)
空ボンベを付けたままのキーボール取付けはおやめ下さい。

③ ワイヤループ、伸縮ワイヤーに劣化がないか?

④ キーボックスの底のネジ穴が見える(セッティングボルトが付いていない)




⑤ 伸縮ワイヤーが正しくセットされている

伸縮ワイヤー取付方法・位置の詳細はP16を参照下さい



必ず結び目を付け硬く結ぶ



キリトリ線

ヒットエアー

(衝撃緩和保護)システム保証書

- 〈保証の発効〉
この保証書は、お買い上げの販売店が、保証登録書に必要事項を記入、捺印する事により、有効となります。
- 〈保証内容〉
○弊社が製造したヒットエアー付ジャケットを構成する各 부품の材料、又は、製造上の不具合が発生した場合は、その部品の交換、又は、補修により、無料で修理致します。その際、取りはずし、交換した部品は、弊社の所有となります。
○使用後のウエア(布地、皮、ケブラー)及び、内部気室(ウレタンフィルム)の破損については、保証の対象になりません。
- 〈保証期間〉
○お買い上げ日より1ヶ年
○通販等、配達によってお買い上げの場合、発送日より1日後からの1ヶ年となります。
- 〈保証できない事項〉
1). 次に示す事項は、保証修理致しません。
①使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び、損傷。
②取扱説明書などに示す取扱方法と異なる使用に起因する不具合。
③保守、整備の不良、又は、間違いに起因する不具合。
④弊社以外の者(販売店、販売会社含む)が取り付けた、指定外部品及び、それに起因する不具合。
⑤指定部品であっても、異なった取り付け、操作によって起因する不具合。
⑥指定されたカートリッジボンベ以外の物を使用した場合。
⑦地震、台風、落雷、水害などの天災、事故、又は、火災に起因する不具合。
⑧レース、ラリーなどによる酷使、あるいは、一般に車が走行しない場所での使用をされた場合。
⑨経時変化、あるいは、使用損傷により発生する不具合(各パーツの色あせ、ほつれ、サビ、襟の型くずれなど)。
⑩機能上影響のない感覚的現象(しわ、色あせ)、外観の劣化。
⑪海外へ持ち出された場合(その時点で保証が打ち切りになります)
2). 次に示す費用は負担致しません。
①メンテナンスチェック及び、整備にかかる費用。
②使用によって消耗した部品。
③使用及び、再使用出来なかった事による不便さ、及び損失など。(電話代、レンタカー代、休業補償、営業損失など)
④指定販売店以外での修理費用。
- 〈保証の適用〉
この保証書は、日本国内で販売し、使用される商品のみに適用します。よって、海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が打ち切りになります。

①

②

③

10 買い換え(交換)のめやす

1. 生地部分からずれたり、ほつれたりしてきた場合。
又、それによって内部気室(ポリウレタンフィルム/白色)が見えてきた場合。
 2. キーボックス部分やカートリッジボンベにヒビ、サビが発生した場合。
 3. 伸縮ワイヤー、ワイヤループが擦れなどによって、ほつれが出た場合。
 4. 各素材が著しく変色、変化が生じた場合。
- ヒットエアーを何のトラブルもなく正常に使用された場合でも、以下の様な状態が発生した場合は、新しく買い換えるか取扱店にご相談下さい。

7 作動後の再生

- 7-1 再生するには: P18
 - 7-2 再生作業: P19
1. 高温になる所(直射日光の当たる場所、車中、ストローの近くなど)
 2. 雨漏りする場所
 3. 蒸気のあたる場所
 4. 湿気の多い場所
 5. 他の物の下積み
 6. ネズミなどの害のある場所
 7. 子供の手の届く場所
 8. 折り畳んだり、丸めたりした際の保管(ハンガー掛けして下さい)

9 保管方法

1. 首部ヒットエアーシステムは洗濯・クリーニングは出来ません。
2. 水に浸けかけて下さい。
3. 雨天などで濡れた場合、日陰干しをしてください。
- 首部ヒットエアーシステムが汚れた場合、濡れたタオル等で表面をふき取って下さい。
○首部ヒットエアーシステムは洗濯・クリーニングは出来ません。
・首部ヒットエアーシステムを取りはずして、ウエア側のみを洗濯表示に従い、洗濯・クリーニングして下さい。

8 お手入れ方法(クリーニングについて)

12	保証書	巻末
11	保証について	P25
10	アフターサービスについて	P25
10	買い換え(交換)のめやす	P24
9	お手入れ方法	P24
8	保管方法	P24
7-2	再生作業	P19
7-1	再生するには	P18
7	作動後の再生	P18
6	作動時及び、作動後の注意	P17
5-4	伸縮ワイヤー取付方法・位置	P16
5-3	伸縮ワイヤーとバックの固定接続	P15
5-2	首部ヒットエアーシステムと伸縮ワイヤーの接続	P14
5-1	フロントチャリナーについて	P14
5	使用方法	P14
4-6	CO ² カートリッジボンベの取扱い	P13
4-5	キーボール	P13
4-4	キーボックス	P12
4-3	ヒットエアー構造	P12
4-2	気室	P11
4-1	機能	P11
4	構造	P11
3	各名称・形状	P9
2	概要	P7
1	安全に関する注意事項	P5