





How to fix

伸縮ワイヤーはサドルホルダー(サドルストラップ)に取付けます。

伸縮ワイヤー取付け位置



伸縮ワイヤーの長さ調節方法



注意
胸具託鏝へ伸縮ワイヤーを直接取付けはおやめ下さい。
胸具託鏝(サドルホルダー取付け用金具)へ伸縮ワイヤーを直接取付けると作動の際に金具が破壊したり、根元からはずれて作動しない場合があります。

Size table

サイズスペック (子供サイズ) (単位:cm)

サイズ	S	M	L	XL
身長	110~120	115~125	120~130	125~135
胸囲(バスト)	45~55	50~60	55~65	60~70
体重	20kg	25kg	30kg	35kg

※上記は製品サイズではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体のサイズです。上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。

Spec icon



定期点検アフターサービス 安全に安心してご利用いただくために、hit-airエアバッグ製品の定期点検アフターサービスを実施しております。お気軽にお問い合わせください。 E-mail mugen@hit-air.com

*hit-airエアバッグ製品には小冊子のマニュアルが付いています。使用方法などの詳細はマニュアルをご参照ください。
*印刷のために、カラーが実物と異なる場合があります。
本カタログ掲載の価格や仕様は予告なくカラー・仕様・価格等を変更する場合があります。(2017年9月製造)



Hit-air Horse Riding Safety Gear Collection

www.hit-air.com/horse