⚠ ご使用前と再生後に必ずチェック！

ヒットエアーをご利用頂き誠にありがとうございます
エアバッグジャケットを安心安全に、正しくご利用頂くために…
当社は出荷時に検品を行っていますが、出荷後に何らかの問題が生じた場合など、
また、各自で再生した場合に、安心してご利用頂くためにご確認ください。

ご使用前に❶～❺について必ずご確認下さい！

注意⚠ **○正しいセットが行われていないと作動しない場合や誤作動の原因になります。**
○一度作動したCO^2カートリッジボンベは使用できません、必ず外して下さい。
○hit-air製CO^2カートリッジボンベ以外は使用できません。

❶ モデル指定サイズ（容量）の
CO2カートリッジボンベが付いている
CO2カートリッジボンベのシールにサイズ表示があります

❷ 封印シールが正常（破損なく）に付いている
※各自で再生した場合は付いていません
当社出荷時に未使用CO2カートリッジボンベと
キーボックスに封印シールを付けています。
（※キーボールが付いた状態）
・モデル指定サイズ（容量）のカートリッジボンベを装備。
・カートリッジボンベのネジの緩み防止。
・使用済空カートリッジボンベの取付け防止。

注意⚠ **作動後の再生は、必ず"キーボックスの再生作業"**
の手順に従って下さい。(P22～ 参照)



❸ ワイヤーループ、伸縮ワイヤーに劣化がないか？

❹ キーボックスの底のネジ穴が見える
（セッティングボルトが付いていない）



❺ 伸縮ワイヤーが正しくセットされている
伸縮ワイヤーの鞍への固定接続方法・取付け方法についての詳細は
P19を参照下さい。



キリトリ線

ヒットエアー（衝撃緩和保護システム）保証書

1. 保証発効
この保証書は、ご購入いただいた販売店が、保証登録書に必要事項を記入、捺印する事により、有効となります。

2.保証内容
○弊社が製造したエアバッグ製品を構成する各部品の材料、又は、製造上の不具合が発生した場合は、その部品の交換、又は、補修により、無料で修理致します。
その際、取り外し、交換した部品は、弊社の所有となります。
○使用後のウエア（生地、パーツなど）及び、内部気室（ウレタンフィルム）の破損については、保証の対象になりません。

3.保証期間
○ご購入日より一ヶ年
○通販等によってご購入の場合、発送日より1日後から一ヶ年となります。

4. 保証できない事項
1).次に示す事項は、保証修理致しません。
①使用上の誤り及び、不当な修理や改造による事故及び、損傷。
②取扱証明書などに示す取扱方法と異なる使用に起因する不具合。
③保守、整備の不良、又は、間違いに起因する不具合。
④弊社以外の者（販売店、販売会社を含む）が取り付けた、指定外部品及び、それに起因する不具合。
⑤指定部品であっても、異なった取り付け、操作によって起因する不具合。
⑥指定されたカートリッジボンベ以外の物を使用した場合。
⑦地震、台風、落雷、水害などの天災、事故、又は、火災に起因する不具合。
⑧経時変化、あるいは、使用頻度により発生する不具合。
（各パーツの色あせ、ほつれ、サビなど）
⑨機能上影響のない感覚的現象（しわ、色あせ）、外観の劣化。
⑩海外へ持ち出された場合（その時点で保証は打ち切りになります）
2).次に示す費用は負担致しません。
①メンテナンスチェック及び、整備にかかる費用。
②使用によって消耗した部品。
③使用及び、再使用出来なかった事による不慣さ、及び損失など。
（電話代、レンタカー代、休業補償、営業損失など）
④指定販売店以外での修理費用。

5. 保証の適用
この保証書は、日本国内で販売し、使用される商品のみに適用します。よって、海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が打ち切りになります。

12 保証について

○はじめに「本製品は、あなたが事故等のトラブルの際、安全を保証するものではありません」
1. 巻末ページが保証書です。必要とあれば切り離して御使いください。
2. 必ず「取扱店名、購入日」等の記入をお確かめのの上、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
3. 「取扱店名、購入日」の記入のない場合、又、虚偽の記入の場合、保証いたしかねます。

目次

hit-air ヒットエアー
衝撃緩和保護システム
取扱説明書

○お買い上げありがとうございました。
○ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
○この取扱説明書は、必ず常時携帯してください。

1 安全に関する注意事項 P5
2 概要 P7
3 各名称・形状 P9
4 構造 P11
4-1 機能 P11
4-2 気室 P11
4-3 キーボックス（Y型） P12
4-4 キーボール（Y型） P13
4-5 ヒットエアー構造 P13
4-6 CO2カートリッジボンベの取扱い P14
5 使用方法 P15
5-1 ワンタッチリリースについて P15
5-2 ヒットエアーと伸縮ワイヤーの接続 P16
5-3 伸縮ワイヤーの鞍への固定接続方法 P17
5-4 伸縮ワイヤー取付方法 P19
6 作動時及び、作動後の注意 P20
7 作動後の再生 P21
7-1 再生するには P21
7-2 キーボックスの再生作業 P22
8 お手入れ方法（クリーニングについて） P26
9 保管方法 P26
10 買い換え（交換）のめやす P27
11 アフターサービスについて P27
12 保証について P28 保証書 巻末